RUBBER COLLARS USED IN MOTORCYCLE



Part No.	Part to be sealed	Q'ty per motorcycle, pe	Dimensions, mm		
			D	d	H
721124-Б	Camshaft	1	30	15	7
MT801190	Crankshaft	1	85	59.7	12
75004122	Starting mechanism shaft	1	34	19.5	7
7204151	Primary shaft	1	45	31	7
7204157	Secondary shaft	1	48	35.5	8
7205113-Б	Main drive casing	1	—	44	—
7205033	Universal-joint fork	1	49.3	33	10
75006350	Wheel hub	4	38	24	8
MT804130	Gearbox crankshaft	1	30	15.5	7
75008121	Front fork	2	—	34.5	—
75008159	Steering column	2	59.6	51	5
63-26155	Suspension shock absorber	3	24	11.1	8

Мотоцикл «Днепр» МТ10-36.

Инструкция по эксплуатации на английском языке.

Внешторгиздат, 2434У/78 (8004Х).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine